

DSL-G604T Firmware uppgradering

- Anslut modemmet med en nätverkskabel rakt till datorn. OBS! Koppla ej in telefonkabeln ännu.
- För att få kontakt med modemmet så måste man ge datorn en IP-adress.
- För att ställa in en fast IP-adress i Windows XP se nedan:

Klicka på *Start* -> Sedan på *Kontrollpanelen*

På *Kontrollpanelen* klicka på ikonen *Nätverks och internetinställningar*




Klicka därefter på *Nätverksanslutningar*.



Högerklicka därefter på *Anslutning till lokalt nätverk*.



Dubbelklicka på Internet Protocol(TCP/IP) och fyll i värdena enligt bilden nedan. Klicka sedan OK. (OBS VIKTIGT! Om ni har någon brandvägg eller annat säkerhetsprogram aktivt på datorn så ska dessa vara inaktiverade under installationen)



OBS! Uppgraderingen får ej ske över en trådlös förbindelse. Routern kan i sådana fall ta skada!

Dubbelklicka på firmware filen. När filen laddat färdigt så har Ni nedanstående bild framför Er. Fyll i värdena enligt bilden, samt *admin* på fältet *password*. Och klicka på knappen *Next* för att påbörja uppgraderingen av modemmet.



Detta kommer att ta en liten stund och när en knapp med "*finished*" visas så är uppdateringen färdig. Modemet startar då automatiskt om.



OBS VIKTIGT! Stäng inte av modemmet under uppgraderingen då det då kan ta skada av det. Samt kom ihåg att ändra tillbaka till *erhåll en ip-adress automatiskt* på datorn då uppgraderingen är klar.

Teknisk Support

På vår hemsida kan du hitta mer information om mjukvaru uppdateringar och annan användarinformation.

D-Link tillhandahåller teknisk support till kunder i Sverige under hela garantitiden för denna produkt.

Teknisk Support för kunder i Sverige:

D-Link Teknisk Support via telefon:

0770-33 00 35

Vardagar 08.00-20.00

D-Link Teknisk Support via Internet:

<http://www.dlink.se>